





带前盖



无前盖



前盖的作用为约束轴承, 无前盖状态适用于电机安装位可以约束轴承的情况, 用以减小安装高度。此状态在安装到位前为非完成结构, 不得试运转电机, 否则转子有脱出的危险。